

PARAMÉTRAGE MOTEUR

50762-2 – FAST RUNNER



Temps de montage
moins de 2 min



Outils
Aucun



Difficultés
Facile

Introduction

Cette notice vous guidera à travers les étapes nécessaires pour effectuer le paramétrage moteur de votre tapis CARE – FAST RUNNER – KINOMAP (réf 50762-2). Vous n'aurez pas besoin d'outils, il vous suffira de suivre les étapes ci-après.

Conseil de sécurité

- Veillez à insérer correctement la clé de sécurité lors des étapes requises.
- Vérifiez que l'appareil est stable et placé sur une surface plane avant le test final.
- Ne changez aucun autre paramètre que ceux mentionné dans les étapes afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Étapes de paramétrage

1. Mise sous tension

Allumez votre tapis de course en branchant l'appareil et en appuyant sur le bouton d'alimentation.

2. Retrait de la clé de sécurité

Retirez la clé de sécurité du tapis de course.



3. Accès au mode paramétrage

Maintenez enfoncées simultanément les flèches « haut » et « bas » la clé de sécurité tout en remettant la clé de sécurité. « **SI** » doit apparaître à l'écran.



PARAMÉTRAGE MOTEUR

50762-2 – FAST RUNNER

4. Accès aux réglages

Le chiffre 100 s'affichera à l'écran suivi du premier réglage.



5. Premier paramètre

Le premier réglage est défini à 0.



6. Sélection des paramètres

Appuyez sur la touche « START » afin de changer de ligne.



(Cette touche vous permet de naviguer entre les différentes lignes de paramétrage)

7. Ajustement des valeurs

Utilisez les touches « + » et « - » pour ajuster les paramètres selon les valeurs suivantes :

- **101 = 0**
- **102 = 180**
- **103 = 90**
- **104 = 48 00**
- **105 = 10**
- **106 = 110**
- **107 = 160**

8. Validation des paramètres

Une fois toutes les valeurs correctement réglées, retirez la clé de sécurité.

9. Sauvegarde des modifications

Remettez la clé de sécurité pour effectuer un reset du compteur.

Cette opération sauvegardera les modifications précédemment effectuées.

10. Test de l'appareil

Allumez votre tapis de course et testez son bon fonctionnement. Assurez-vous que toutes les commandes répondent correctement et que le moteur fonctionne sans anomalies.



www.carefitness.com

Care Fitness
18-22, rue Bernard
ZI Les Vignes 93000 Bobigny
France

SAV (France) :
www.carefitness.com/sav